

規格



車輛標籤.....	9-2
車輛尺寸.....	9-4
車輛重量.....	9-5
引擎規格.....	9-6
電瓶.....	9-7
輪胎與輪圈.....	9-7
容量.....	9-8
定期保養週期表.....	9-9

車輛標籤

將車身號碼及車輛識別碼紀錄下來，可以在您的車子被偷時，提供警察協助的資訊。

1 - 車身號碼

車身號碼如圖打刻在隔版上。



2 - 車輛廢氣排放控制資訊標籤

車輛廢氣排放控制資訊標籤貼在引擎蓋的下面。

3 - 車輛識別碼銘牌

此銘牌被鉗接在汽車的儀器板的左前方角落。透過擋風玻璃從車子的外可以很清楚的看到。

4 - 車輛資訊碼銘牌

車輛資訊碼銘牌在引擎室內側的隔板上。


5 - 空調系統標籤

空調系統標籤貼在引擎蓋版的內側。

規格

引擎號碼


引擎號碼打刻在汽缸體上，如圖所示的位置。




A- 車輛的前方

輪胎及載重資訊銘牌


輪胎及載重資訊銘牌位置在駕駛座車門的內側門檻。





證明標籤

證明標籤在駕駛座車門的門檻上。



車輛尺寸

全長	178.5 英吋 (4,535 mm)
全寬	69.7 英吋 (1,770 mm)
全高	57.1 英吋 (1,450 mm)
輪距	103.3 英吋 (2,625 mm)

車輛重量

汽車總重量		4,222 lb (1,915 kg)
輪軸總重量	前軸	2,270 lb (1,030 kg)
	後軸	1,995 lb (905 kg)
車頂最大載重		132 lb (60 kg)
乘員		5 人

備註

- 載貨重量方面，參考第 4-10 頁的“載貨重量預防”章節。

汽車總重量 (GVWR) : 車輛最大全部重量 (載重) 限制

輪軸總重量 (GAWR) : 前或後軸的最大重量 (載重) 限制

乘員 : 最大的可乘載人員數

貨物載重容量 : 汽車可以乘載的重量減去，150 lb (68 kg) 乘上指定乘員

引擎規格

引擎型式		4G63
引擎排氣量		121.8 CID (1,997 cm ³)
缸數及汽缸排列方式		4 缸 直列式
缸徑		3.35 英吋 (85.0 mm)
行程		3.46 英吋 (88.0 mm)
壓縮比		8.8
恆溫閥開啟溫度		176.0°F (80.0°C)
火星塞	NGK	IGR7A-G
火星塞間隙		0.024 到 0.027 英吋 (0.6 到 0.7 mm)
點火順序		1-3-4-2
點火時間、怠速速度、混合氣		參考引擎蓋下方的“車輛廢氣排放控制資訊”標籤。

電瓶

75D23L

電瓶的種類為 12 V 電壓。

輪胎與輪圈

輪胎	種類	輻射胎，無內胎
	尺寸	P235/45R17 93W
	備胎	T125/70D17
輪圈	種類	鋁圈
	尺寸	17 X 8JJ
	PCD	4.5 英吋 (114.3 mm)
	偏置	1.50 英吋 (38 mm)

PCD：圓圈直徑節 (安裝孔)

油品規格

項目		容量	建議油品規格
燃油		53 公升	98 無鉛汽油
引擎機油	油底殼	4.5 公升	請參閱機油章節
	機油濾芯	0.3 公升	
	機油冷卻器	0.3 公升	
動力轉向油		1.0 公升	三菱原廠動力轉向油
手排變速箱油		2.8 公升	複合齒輪油 API GL-4,SAE 75W-85W 或 75W-90W
加力箱油		0.55 公升	複合齒輪油 API GL-4,SAE 75W-85W 或 75W-90W
差速器油		0.55 公升	三菱原廠差速器油或同等級
煞車及離合器油		依需要	DOT3 或 DOT4 煞車油
引擎蓋六角鎖、車門栓扣、座椅調整器、煞車索機構、傳動軸連桿		依需要	多用途型式潤滑油脂 NLGI Grade 2
門鎖絞鏈、後行李箱蓋絞鏈		依需要	引擎機油
引擎冷卻水		6.0 公升	超長效冷卻水或同級品(包含副水箱 0.65 公升)
中間冷卻器噴灑清洗液		4.5 公升	-
雨刷清洗液		3.2 公升	-
冷煤(冷氣系統)		參考空調系統標籤第 9-2 頁	HFC-134a

定期保養週期表

表中列舉了行駛里程和時間（月數）的兩種週期之檢修項目，應按照其先到的里程（時間）進行檢修。

序號	檢 修 項 目	公里數 x1000km	月 數																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
引擎室																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	引擎機油		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

規格

- 檢查油量、鎖緊或調整、檢查
- 更換

表中列舉了行駛里程和時間（月數）的兩種週期之檢修項目，應按照其先到的里程（時間）進行檢修。

序號	檢 修 項 目	公里數 ×1000km	月 數																									
			1	3	5	6	9	10	12	15	18	21	24	25	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60		
15	燃油濾清器		每隔6萬公里更換一次																									
16	燃油管路		第4、8萬公里檢查，之後每隔2萬公里檢查一次																									
17	HC、CO濃度		○					○					○					○					○				○	
18	手排變速箱機油		○					○				●						○				●					○	
19	加力箱／限滑差速器機油		○					○				●						○				●					○	
20	動力方向機油		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21	曲軸箱通氣閥、 廢氣再循環系統		第8萬公里檢查，之後每隔2萬公里檢查一次																									
22	怠速、正時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
刹 車																												
23	剎車油(含離合器油)		○		○			○			○		●			○			○			○		○			○	
24	剎車管路及軟管							○				○						○				○					○	
25	剎車踏板／離合器踏板		○		○			○			○				○			○			○			○			○	
26	手剎車		○		○			○			○				○			○			○			○			○	
27	剎車摩擦襯塊及剎車圓盤		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26	剎車來令片		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ●更換

規格

表中列舉了行駛里程和時間（月數）的兩種週期之檢修項目，應按照其先到的里程（時間）進行檢修。

序號	檢 修 項 目	公里數 ×1000km	月 數																								
			1	3	5	6	9	10	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60		
底 盤																											
27	後軸齒輪油							○				●				○				●					○		
28	方向機、連桿、球接頭							○				○				○				○					○		
29	驅動軸防塵套			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
30	前輪軸承游隙	每隔6萬公里檢查一次																									
31	底盤系統固定螺絲		○					○					○				○					○				○	
32	底盤各系系統潤滑	每隔2萬公里潤滑一次																									
33	懸吊系統有無損傷或鬆動		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
34	排氣系統接頭 (消音器、排氣管、觸媒轉換器)							○					○				○					○				○	
35	輪胎胎紋、胎壓及換位		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
電 器																											
36	全車燈光、儀錶、喇叭作用		○			○			○			○			○			○			○			○			○
37	雨刷及噴水作用		○			○			○			○			○			○			○			○			○
39	冷氣系統作動 (壓縮機、鼓風機、風扇)							○					○				○					○					○

○檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ●更換